KA3-25/4

КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТИПА КДЭ— 25/4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

BHKMAHUE

Уважаемый потребитель в изделии К Д Э - 25/4 произведены нижеперечисленные маменения:

Внло

Стало

Перечень элентон

CTp 19,20,22 TI-T4 Tpansncrop MI40A

MI4IA T6

Т8 Транзистор МП26Б Транзистор МП26Б

CTD 21
RI5 MIT-0,25-IOO OM*IOO
RI6,RI7 MIT-0,25-Z2 OM*IO%
RI3 MIT-0,25-IOO KOM*IO%
CTD 23

Транзисторы МП4ОА, МП41А, П27А

Ведомость ЗИП - стр 20 Транзисторы МП26Б, МП37Б MII4OA, MII4IA

Транзистор КТЗІО7 Г

Транвистор КТ502E Транвистор КТ502Г

RI5 MJT-0 25-2 6k0m±10% RI6 RI7 MJT-0,25-100 0m±10% RI3 MJT-0 25-1 3k0m±10%

Транвистор КТЗІО7Г

KT502T, KT315T KT3I07I

$C \bigcirc A E P \mathbb{R} A H N E$

I.	Назначение.	3
2.	Технические характеристики.	3
3.	Состав коммутатора.	4
4.	Устройства и принцип работы коммутатора.	4
5.	Устройства и принцип работы основных элементов	
	схемы коммутатора.	5
	5.1. Транзисторный ключ.	5
	5 Линейный тиггер.	6
	5.3. Электронный контакт.	7
	5.4. Мультивиоратор.	7
	5.5. Реле времени.	8
;	5.6. Устройство громкоговорящей связи.	9
	5.7. Усилитель микрофонный.	IO
	5.8. Усилитель передачи.	IO
	5.9. Усилитель приема.	IO
	5.10. Выпрямитель.	II
	6. Работа схемы при установлении соединения.	
	6.1.Вызов абонента руководителем.	12
	6.2. Абонент отсутствует.	13
	6,3. Абонент на месте	13
	6.4. Вызов руководителя абонентом.	13
	6.5.Ответ руководителя на вызов.	. .5
	6.6. Разговор руководителя с абонентом.	15
	6.7. Передача входящих местных вызовов на	
	аппарат секретаря.	16
	2дІ.100.058.ТО	
	2дІ.100.058 ГЧ Габаритный чертеж КДЭ-25/4. 2дІ.100.058 ЭЧ. Схема электрических соединений КДЭ-25/4	I9
	Ведомость ЗИП.	20
	Общие указания.	22
	Проверка устройства громкоговорящей связи.	24
	Характерные неисправности и методы их устранения.	.00
		26 28
	Общие сведения об изделии.	20

I. HASHAYEHME

Коммутатор директорскай электронный типа КДЭ-25/4 предназначен для организации оперативной связи руководителя подразделения с подчиненными ему службами, а также для связи с коммутаторами вышестоящих руководителей и с абонентами ГАТС.

По сравнению с существующими коммутаторами аналогичного назначения коммутатор КДЭ-25/4 имеет ряд преимуществ. Применение электронной коммутации разговорных цепей и цепей управления позволило сократить количество реле в абонентских комплектах, и за счет этого уменьшить габарить коммутатора, сократить потребление тока и повысить надежность работы устройства. Малые размеры пульта допускают возможность установки его на любом столе. Шкай может быть установлен как в кроссе УАТС, так и в любом другом подсобном или служебном помещении.

Коммутатор предназначен для работи по двухпроводным абонентским линиям.

Для связи с вышестоящим руководством предусмотрены четыре комплекта соединительных линий, в которые данный коммутатор включается на правах абонента.

В случае необходимости эти комплекти могут использоваться для связи с абонентами ГАТС.

Коммутатор рассчитан на эксплуатацию в закрытом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха в пределах от $+10^{\circ}$ С до 35° С и относительной влажности его 65% в районах с холодным и умеренным климатом.

ГАТС - городская автоматическая телефонная станция.

УАТС - учрежденческая вытоматическая телефонная станция.

2. TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKU

Коммутатор КДЭ-25/4 обеспечивает:

аключение 24 местных двухпроводных абонентских линий, сопротивление которых не превышает 1200 Ом;

включение четырёх двухпроводных соединительных линий с коммутатороми ЦБ или ATC, имеющими непряжение вызывного сигнала 60 В с частотой 50 Гц;

вижичение аппарата секретаря;

световую и акустическую сигнализацию входищих внеовов;

принудительное отключение прямых абонентов;

одновременное подключение до 3-х прямых абонентов:

посилку визнежинаму абоненту сигналов"коммутатор свободен" (непрерывный тон);

передату вызовов на аппарат секретаря;

световую сигнализацию занятости руководстеля на аппарата селрегаря;

громкоговорящую и телефонную связь на стороне руководителя с местным асонентами и телефонную связь по соединительным линиям.

Посылка вызова абоненту осуществляется напряжением не менее 45 В частотой 50 Гц, период следования посылок не более 3 с.

Длительность акустического контроля посылки и приёта вызова не более 2 с. Автоматическое прекращение посылки вызова абоненту при его отсутствии происходит через (I2±3) с.

Номинальное значение уровней на частоте (1000±10) Ти составляет:

на входе усилителя микрофона минус (65+0,5) дБ;

на выходе усилителя передачи на сопротивлении нагрузки (600+30) он, (0+0,5)дБ:

на входе усилителя приёма минус (10+0,5) дБ;

на выходе усилителя приёма на сопротивлении нагрузки (8±0,2)0м минус (12+0,5) дБ;

Максимальная выходная мощность усилителя приёма на частоте (1000+10) Гд не менее 60 мВт.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики усилителя приёма и усилителя передачи в полосе частот 300...3400 Гп не более 3 дБ.

Коэффициент нелинейных искажений при номинальных выходных уровнях на частоте 1000 Гц и соответствующих нагружках не превышает:

- в усилителе приёма 8%,
- в усилителе передачи 4%.

Электропитание коммутатора осуществляется от сети переменного тока номинальным напражением 220 В и I27 В частотой 50 Гц с допустамным изменениями напряжения и частот по ГОСТ 5237-69.

3.COCTAB KOMMYTATOPA

В комплект коммутатора входят:

Hyder	I	UT
Шкаф управления	I	DT
Колодка с гнёздами	I	or
Микрофон	I	HT
Телефонне аппарати	24	HT
Телефонний аппарат секрэтаря	I	WT
Запасние части и принадлежности	I	комплект
Эксплуатапионная покументапия	T	томплект

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОММУТАТОРА

Коммутатор директорский электронний КДЭ-25/4 состоит из пульта, шкафа, телефонного ашпарата секретаря и абонентских телефонных аппаратов.

На передней панели пульта, устанавливаемого на рабочем столе руководетеми, расположени: номеронабиратель, 74 абонентских клавищ, 4 клавиши соединения линий, клавиша соединения с секретарем (Кн СКР), клавиша отключения (КнО), клавиша общего подключения (Кн ОП) и клавиша переключения входящих визовов на секретари (кн. пер. СКР).

Внутри пульта расположен микрофонний усилитель, динамический громкоговорытель, плата телефонного аппарата и ричажний переключатель.

Динамический микрофон соединяется с пультом через разъем гибким шлангом и в процессе работи должен располагаться на расстоянии не ближе I,0 м от пульта.

Общий вид пульта приведен на рес. (2д3.624.347) см. Предежение I. В шкайу управления расположени врубные блоки: ІЗ блоков с абочентскими комплек-

тами, I блок общевизивного устройства (БОБУ, I блок устройства грожкоговорищей связи, I блок соединительных линий (БСИ), I блок выпрямителя. Соединение шкафа управления с пущьтом осуществляется при помощи кабеля по схеме 23.100.058 99. Имеется возможность осуществить непосредственное соединение шкафа управления и пульта при помощи разъемов, расположенных на правой стороне шкафа:

Вводние гребенки ресположени по вертикали с правой сторони шкафа. Это обеспечивает возможность ввода кабеди в шкаф как снизу, так и сверку.

Принципивленая охеме коммутетора приведена на охеме 2 дл. 100.050 го.

На схеме изображени: блок абонентских комплектов, блок общевызывних устройств, блок соединительных миний, пульт, а также условно показан блок громкоговорящей связи и выпрямитель.

Основными элементами абонентского комплекта являются: линейний триггер, электронене контакти и реле РВА.

Линейний триггер, собранный на транзисторах Т2 и Т3, служит для питания микрофона телефонного аппарата абонента и обеспечивает управление работой элементов абонентского и общевнананого комплекта.

Электронный контакт (ЭК), собранный на диодах ДІ и Д2, коммутирует сигнал "Ответ коммутетора" а ЭК, собранный на диодах ДЗ и Д4, коммутирует разговорный трект.

Остальные дноды служат для резвязки электрических цепей абонентского комплекта. Вначвисе абонентское реле РВА служит для посылки вызова абоненту.

момплект соединительной линии состоит из двух реле: реле РВ, необходимого для приема визова, и реле РС, которое подключает соединительную динию к телефонному аппарату коммутатора.

Общие элементи схемы ресположены в блоке общевизывных устройств.


Питание коммутатора осуществляется от выпрямителей, расположениих в шкафу управления. Для литания усилителей и обмоток реле используется напражение 24 В.

Исключение осставляет реле РБА, которое питается напряжением 60 В. Для питания абонентских линий используется непряжение 60 В, питание дампочек осуществляется напряжением 10 В. Для надежного запирания транзисторов используется напряжение +6 В.

5. ЭСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ КОММУТАТОРА

5. І. Транансторный клрч.

Одник из основних элементов абонентского комплекта и блока сощевизивних устройств лежиется транаистор, работающий в режиме ключа, его схема изобранена на рис. Т.



Транзистор, благодаря своим физическим свойствам, может находиться в двух различных состояниях. В одном из них он обладает малым, а в другомочень большим сопротивлением. Это свойство позволяет использовать транзистор
для замыкания и размыкания электрических цепей. Для переключения его из сдного состояния в другое достаточно изменить полярность напряжения на управляющем
электроде (базе).


Виданием случае, благодаря наличию на базе положительного потенциала от источника (+5 3), транзистор закрыт, сопротивление между эмиттером и коллектором очень велико. Вольтметр постоянного тока, включенный между точками А и Б. показывает напряжение Е_к.

На резистор R к напряжение отсутствует.

Если изменить потенциал входа на отрицательный, транзистор окажется открытым. (транзистор насыщается). При этом сопротивление между коллектором и эмиттером резко уменьшается и напряжение U_{AS} становится равным нулю,
а следовательно, в нагрузке потечет ток, равный $J_K = \frac{E_K}{R_K}$

5.2. ЛИНЕЙНЫЙ ТРИГТЕР

Основным устройством управления в электронном коммутаторе является линейный триггер. Его схема изображена на рис. 2.




-Динейный триггер имеет устойчивых состояния.

В одном устойчивом состоянии транзистор Т2 закрыт, Т3 открыт (насыщен), в другом устойчивом состоянии — транзистор Т2 насыщен, Т3 закрыт. Переход из одного устойчивого состояния в другое осуществляется положительным потенциалом. Этот потенциал может быть введен в цепь коллектора транзистора Т2 или транзистора Т3.

Особенностью работи схемы триггера является то, что при подаче на него питания он должен занять строго определенное положение, ТЗ - открыт, Т2 - заперт. Это достигается несимметричным построением схемы. Величина резистора R I7 выбирается больше величины резистора R I6.

5.3. ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТАКТ

Важнейшим элементом разговорного тракта, электронного коммутатора является электронный контакт ЭК — электронная схема, выполняющая роль, аналогичную механическому контакту реле в релейных коммутаторах. Схема ЭК представлена на рис. 3.



Полупроводниковий диод используется в качестве электронного контакта онагодаря тому, что сопротивление эго резко меняется в зависимости от полярности приложенного напряжения. Если к схеме приложено напряжение, при котором диод находится в непроводящем состоянии, сопротивление диода очень ведико, приодизительно I МОм, то можно считат, что цепь разомкнута. При изменении полярности приложенного напряжения сопротивление диода резко педает (приодизительно 20-300м).

При отсутствии отрицательного напрявения на базе транзистор Т4
заперт и потенциали точек A и В равни $E_N = -248$, потенциали точек С и Д
равни $U_1 = \pm 20$ В. Напрявение между точками A и С точками В и Д равно: $U_{RC} = U_{RD} = E_N - U_1 = -248 - (-208) = -48$

эистора отрицательного смещения через диоди потечет ток, и диоди откроится.

5.4. МУЛЬТИВИБРАТОР


В схеме электронного коммутатора применяются мультивибраторы двук типов: ждущий мультивибратор и мультивибратор в режиме автоколебаний.

В кдущем режиме мультивибратор работает с одним устойчивым состоинием равновесия. Внешний запускающий импульс вызывает скачкообразный переход клущего мультивибратора в новое электрическое состояние, которое не является устойчивым.

В этом состоянии, назнавеном квазиравновесные или временно устойчивым, в скеме мультивноратора происходит относительно медление изменения, которые в конечном итоге приводят к обратному смачку, после чего исходное устойчивое состояние восстанавливается.

Длительность состояния квазировновесия, определенияя длительность генерируемого мультивибратором прямоугольного импульса, зависит от паранетров схемы мультивибратора. Таким образом, ждущий мультивибратор генерирует только один импульс определенной длительности при воздействии на него запусканцего импулься.

Схема ждущего мультивибратора приведена на рис. 4




В исходном устойчивом состоянии транзистор Тб открыт и насышен, а транзистор Т5 заперт.

В исходном состоянии схема находится до тех пор, пока внешний зан пускающий импульс не вызовет ее опрокидывания в состояние квазиравновесия. Запускающий импульс поступает в цепь базы Тб.


В результате запуска в схеме возникает лавинообразний переходной процесс, завершающийся запиранием Тб и отпиранием и насищением Т5. Однако это состояние не является устойчивым, и через некоторое время мультивибратор переходит в первоначальное состояние: Тб насищен, Т5 заперт.

В автоколебательном режиме мультивибратор имеет два состояния квазиравновесия и не имеет ни одного устойчивого состояния. Мультивибратор в этом режиме без какого-либо внешнего воздействия последовательно переходит скачком из одного состояния квазиравновесия в другое. При этом он генерирует импульсы, эмплитуда, длительность и частота повторения которых (т.е. частота автоколебаний) определяются в основном только параметрами его элементов.

Схема мультивибратора, работающего в режиме автоколебаний, изобра-



Реле времени предназначено для автоматического прекращения посылки вызова абоненту в случае его отсутствия.



Основными элементами реле времени являются: резистор R 9 конденсатор CI, кремниевый стабилитрон Д2, транзисторы ТІ и Т2, реле РВР. При нажатии КнА (клавина абонента) закрывается транзистор ТЭ

и образуется цепь заряда конденсатора СI:


"минус 24 В. " резистор R 7, резистор R 9, конденсатор СІ, "земля".

Если до наматия Кна конденсатор CI онл заряжен до накого-то напряженяя (т.е. какому-то абоненту посняваем вызов), то при нажатии кнА СІ онстро разряжается через малое сопротивление RI и диоды AI, AIO и тем самым переводит скему реже времени в исходное состояние.

Постоянная времени зарядной цепочки рассчитана таким образом, чтобы через 9... 15 с напряжение на конденсаторе достигло величини $Uc \ge U$ стабилизации кремниевого стабилитрома. При этом в цепн базы транзистора Т2 появляется ток. Открывается транзистор Т2, затем Т3 и срабатывает реле РВР, обрувая своими контактами цепь питания РВА. Посыяка вызова абоненту прекра-BESTCH.

5,6. УСТРОЙСТВО ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

Устойство предназначено для ведения мереговоров руководителя с подчиненными через переговорные громкоговорящие приборы: динамическый микрофон и громкоговоритель. Блок-схема устройства приведена на рис.



Ус. мкф. -Усилитель микрофонний.

Ус.пр.-Усилитьль приема.

Ус. гер. - Усилитель передачи.

Pur 7

Бл. упр. -Блок управления.

В исходном состоянии тракт передачи закрыт, а тракт присиа открыт, что обеспечивает бальное затухание по петле обратной связи.

При поступлении в минрофон сигнал усиливается, попадает на вход блока управления, где он дополнительно усиливается и выпрящаяется. С выхода блока управления постоянный ток попадает на переменние удлинителя, установлен ные в тракте приема (62) и передачи (61) Затухание 61 уменьшает 62, 62увеличивается. Изменение затуханий удлинителей происходит таким образом, что сумма их в любой момент больше минимально необходимой величины, обеспечиварщей устойчивость схемы.

Открытие удлинителя ВІ и закрытие В2 происходит за 5-10 мс. Этот переходной период практически не заметен на слух. Поступаржий с динии сигнал усиливается усилителем приема (B2=0) и с выхода усинителя поступает на вход блока управления. Появляющийся в результате акустической обратной связи сигнал на другом входе блока управления не приводит к переключению схемы, т.к блок управления закрыт приемным сигналом.

Для уменьшения влияния наводок усилитель микрофона, выполненный на отдельной плате, размещен в пульте.

В блоке громкоговорящей связи размещены платы усилителя передачи и усилителя приема.

Номинальный уровень на входе микрофонного усилителя минус 65 дБ, номинальный уровень на выходе усилителя передачи в линию (нагрузка 600 Ом) 0 дБ.

Номинальный входной уровень (с линии) - 10

Номинальный выходной уровень усилителя приема (на динамике или его эквиваленте θ Ом) минус I2дБ. Потребляемый ток 30-40 мА.

Устройство управления конструктивно размещается на плате усилителя передачи и плате усилителя приема.

5.7. УСИЛИТЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ Р_{ИС}2 (282.032.338 33) см. Приложение 1

Микрофонный усилитель представляет собой четырехкаскадный усилитель с непосредственной связью между каскадами. Усилитель охвачен общей отрицательной обратной связью по постоянному и переменному току. Кроме этого, каждый каскад охвачен местной отрицательной обратной связью по постоянному и переменному току.

Усиление усилителя от входных клемм 3-2 до выходных клемм 6-4 составляет 2500.

5.8. УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ Рис 3 (2 d2 032283 33) см. Приложение 1

На плате усилителя передачи смонтирована часть управляющего устройства и собственню усилитель передачи.

Управляющее устройство состоит из двухтактного усилителя, собранного на транзисторах ТЗ и Т4, который работает в режиме "В", и двух усилителей — выпрямителей на транзисторах ТІ и Т2.

Сигнал, с выхода двухтактного усилителя поступает на транзисторы ТІ и Т2, а после выпрямления и усиления идет на управляемые удлинители.

Усилитель передачи выполнен на двух транзисторах, собранных по схеме сдвоенного триода:

Усилитель имеет общую отрицательную обтатную связь по постоянному току. По переменному току усилитель охвачен комбинированной (последовательно-параллельно) отрицательной обратной связью.

Усиление усилителя устанавливается потенциометром R 2.

Вторичная обмотка трансформатора ТРЗ, резистор R 16 и потенциометр R I, который показан на схеме блока громкоговорящей связи, представляет собой дифференциальную систему.

5.9. YCHINTEIL IIPHEMA Puc. 4 (2d2.032.284) 33 cm. Приложение 1

Усилитель приема состоит из усилителя напряжения, «Вобранного по двухтактной схеме на тразисторах ТІ и Т2, который расотает в режиме "А", и усилителя мощности, собранного по двухтактной схеме на транзисторах ТЗ и Т4, который расотает в режиме "АВ".

Усиление усилителя устанавливается потенциаметром R I.

Выход усилителя приена соединяется с управляющим транзистором Т5. Устройство управления резко уменьшает свое усиление при поступлении сигнала с выхода усилителя приема на вход транзистора Т5.

Питание коммутатора производится от четырех источников напряжения. Для питания микрофонов абонентских телефонных аппаратов используется напряжение 60 В. Для питания усилителей и обмоток реле используется напряжение 24 В. (исключение составляет реле РВА, которое питается от 60 В). Питание лампочек осуществляется напряжением 10 В. Для надежного запирания транзисторов используется напряжение 6 В.

Для стабилизации постоянных напряжений применены транзисторные

стабилизаторы.

Стабилизаторы на 60 и 24 в. имерт в принципе одинаковое устрой-

Стабилизатор собран на транзисторах ТІ, Т2 и ТІ (см. схему блока). Транзисторы ТІ (на плате УІ) и ТІ (вне платы УІ) объединены по схеме Дарлингтона и образуют сдвоенный триод, выполняющий функцию регулирующего элемента.

Транвистор Т2 является усилителем постоянного тока.

Стабилитроны Д5, Д6 и Д7 служат для получения опорного напряжения, а последовательно с ними включенные диоды Д8-Д14, неитрализуют изменение опорного напряжения при изменении температуры.

С помощью потенциометра РІ устанавливается точное выходное напряжение на выходе стабилизатора.

Стабилизаторы на. IO В и на 6 В имеют одинаковое устройство, поэтому рассмотрим лишь стабилизатор на IO В. Стабилизатор собран на транвисторе ТЗ, который является регулирующим элементом.

Стабилитрон ДІ9 служит для получения опорного напряжения, а последовательно с ним включенный диод Д20 нейтриализует изменение оперного напряжения при изменении температуры.

5. РАБОТА СХЕМЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯ

б. І. ВИЗОВ АБАНЕНТА РУКОВОДИТЕЛЕМ.

Для вызова абонента руководитель должен нажать и отпустить соответствующую кнопку-лампу на пульте (КнА). В абонентском комплекте срабатнвает реле РВА по цепи:

I) "земля" конт. 2-I, КнА, диод Д7, обмотка I3-I4 РВА, резистор R24, диод Д6, контакты I0-I2 реле РВР, конт. I-3, реле Р0, минус 60 В. Сработав, реле РВА блокируется через свои контакты 7-8, а контактыми I-2 и 4-5 подготовливает цепь прохождения вызова абоненту:

При нажатии кнопки ила "Земля" поступает через Д7, Д9 и R6 на базу транзистора ТЗ (БОВУ, УІ), открытого в исходном состоянии, и закрывает его (при отпускании кнопки "земля" продолжает поступать на базу транзистора ТЗ блока БОВУ через контакты 7-8 реле РВА по цепи;

2) "земля", конт. 7-8 реле РВА, диод Д9, резистор R5, база трензистора Т3.

При этом открываются транзистор Т4 (БОВУ), закрытый в исходном состоянии и транзистор Т9, и мультивибратор, собранный на транзисторах ТІІ и ТІ2, получает питание.

Периодически с частотой работы мультивибратора, срабатывает и отпускает реле РП, включенное в цепь коллектора транзистора ТІ2, и подключает источник вызова (60 В 50 Гц) через свои контакты І-2 и 4-5 к линии абонента по цепи:

3)~60 В, контакты I-2 и 4-5 РП, контакты I-2 и 4-5 РВА, конденс. C_6 и C_8 ТА абонента.

При насыщении Т4 запускающий импульс поступает на базу транзистора Т5. Едущий мультивибратор, собранный на транзисторах Т5 и Т6, генерирует импульс длительностью I-I,5 сек. В течение этого времени открывается транзистор Т10, и мультивибратор, собранный на трензисторах Т7 и Т8; получает питание.

Мультивибратор генерирует колебания частотой 800 Гц, котогые через сопротивление R23 и конденсатор С5 подается на вход усилителя приема. Из динамика слышен тон, сигнализирующей о посылке вызова абоненту. С помощью переменного сопротивления R, выведенного на лицевую поверхность БОВУ можно изменять уровень этого тона.

Вызов абоненту поступает в такт сребатывания реле PII, с периодом 4 с. (длительность посылки и паузы 2 с.)

6.2. AFOREM OTCYTOTEVET

In ctoytctenn adonenta busob abtonaturecan meanagetca, t.k. Indotubest pere brench PRE w chowne hontaktann IO-I2 odminest hene diokupon- an pere PRA. Indua adorenta otherwesten. It wittonena behode hontaktann I-2 w 4-5 pere PRA. Tere PRA, othycteb, churset "semad" c dash transuctors TJ, w nochequena bhode othresetor. Roleantenn store othyckeeter pere PM. Kongencator CI perparetor upper periotor PS, korpe henparenne ha nongeneator churseter ao beheven Moc M oteomewanne, samphembren topensuctor TL w TI, pere PBP othyckeet.

6.3. ABOHEHT HA MECTE

всям аборент в ответ на вызов снимает трубку, в ебонектском комп-

резистор R 10, резистор R 14, открытые гранзистор Т2, "земля".

В данном случае тригтер принимает следующее устойчивое состояние: Т2 открыт, Т3 закрыт. Вследствие этого, открывается т. Знаистор Т5 (отрицательный потенциал с закрытого транзистора Т3 через резистор Е 23 попадает на бязу транзистора Т5) и мунтирует реле РВА, которог отпускает. Визов абоненту пре-крамается. Одиовременно с этим стирывается транзистор Т6 в абонентском комплекте, т.к. отрицательный потенциал с закрытого тогланстора Т3 поступает на базу транзистора Т6:

No nemu:

- 5) "MNHYC" C KOLICKTOPS T3, PESUCTOP R22, 0838 TPAHSUCTOPS T5 SAFOLACTOR MANUALLESS ASSULTANT TOPO, OTKPHREETCH TPAHSUCTOP T4 B 800-
- 6) "минус" с доваекторе ТЭ, резистор PIS, безе транзисторе Т4. Вследствие этого открывается заектронный илия в резговорном тракте, собранном на дисдех ДЗ и Д4, открывается транзисторы Т4 и Т5 (в вову и У2) и срабативает реле РУ, подевая питание на инкрофонный усилитель (пульт) по цепи:
- 7) "MMHYC" 24, ECHT. 7-9 PERE FCK KOHTEKTH 7-8 PERE PY, TOWKS I AN MKO (RYMET). WYER, FORENTELL HYMETE M MUNICIPHON ECONOMICS, OTHERS OF PROPERTY OF PROPERTY OF PROPERTY OF PROPERTY.

6.4. EIBOB PYKOBOLNTEIS ABOHERTON

LEE BUSCES DYSOLDENTEIR ECONERT MORRER CHATL TOYORY. Upw STOM ON FOLLOWING E TORONO, AND REPORTED CHARACTER OF THE TROTTON 800 FU (SCAN DYROBOLITEMS CHARACTERS).

POSOPON C REPRESENTATION ADDITION ACCREMICAL).

JCTPOROTEC, OGECHE HEEDEE "OTBET KONSTRTOTE" COCTONT NO MYSETH-BECTOPS, PROTECTOR DEBNIE ABTOROSE CHUR, COOTENHOTO HE TPOSSETTO TO CTORHEC, BURBER TON VACTOTOR SOO FU.

Ток, открывающий диоды ЭК, замыкается либо по цепи.

8) "земля", конт. І-3 реле РСЛО, ДІ конт. І-3 реле РУ, резистор R4, гочка 57Р2, R2, D2, минус 24В.

(если руководитель свободен), либо по цепи :

9) земля, контанты реле РСпо 1-3, ДІ, конті-І-2 реле РУ, пульсирурщие конт. 7-8 реле РП, резистор R47 точка 5 ТР2, (13.32)

"минус 24 В".

(если руководитель занят).

В том случае, если руководитель разговаривает не с абонентом коммутатора, а с абонентом, включенным по одной из соединительных линий, ток, открывающий диоды ЭК, замыкается по цепи:

10) "земля", конт. I-2 реле РСЛО, пульсирующие конт. 7-8 реле РП, резистор R4, точка 57Р2, R2, D2, минус 24В."

Таким образом, ЭК либо открыт постоянно, получая питание по цепи 8) и в этом случае абонент слышит сплощной тон, либо открывается только в такт срабативания реле РП, получая питание по цепи 9) или 10), и абонент слышит преривистие сигналы "Занято".

При снятии трубки микрофон телефонного аппарата абонента и линейный триггер получают питание по цепи:

II) "минус 608, резистор R8, линия абонента, аппарат абонента, резистор RIC, резистор RIS, открытый транзистор Т3, "зеиля".

На этот раз триггер принимает следующие устойчивое состояние: транзистор 12 закрыт, а ТЗ насыщен. С закрыванием Т2 открывается ТІ, получая "минус" ча свою базу по цели:

I2) "минус" коллектор» Т2, резистор RI, база транзистора ТI, а следовательно открывается ЭК (ДІ и Д2), коммутирующий "ответ коммутатора".

В БОЗУ открывается транзистор Т4, получая "минус" на свог базу по следующей цепи:

13) "минус" коллектора Т2. в АК, диод Д12, резистор РІС (БОВУ УІ), база транзистора Т4.

Затем в БОВУ происходит точно такие же процессы, что и при нажатии абонентской кнопки КНА при вызова абонента руководителем, т.е. получают питание мультивибраторы зуммера и пульспары.

Так как "минус", поступарщий с коллектора транзистора Т2 в АК, на базу транзистора Т6 по цепи:

14) "минус" с коллектора Т2, резистор R27, диод ДІІ, база транзистора Т6, открывает транзистор Т6, а "земля", поступавшая нерез пульсирующие контакты I0-И реле РП, закрывает его, то лампочка ЛА периодически кигает.

Таким образом, руководитель получает акустический (том в громкоговоритель) и световой (мигание ламин) сигнали о визове со стороны абонента... Через I-I, 5 с. тон прекращается, а абонентская продолжает мигать до тех пор, пока руководитель не ответит на вызов.

6.5. ОТВЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВИЗОВ

Для ответа руководитель нажимает на пульте мигающую кнопку - лампу или общую Кноп. Образуются цепи:

- -I5) "земля", контакты 2-I КнА, диод Д7, диод Д8, резистор РI6, база транзистора Т3 или
- I6) "земля", контакти 2-I KnON, диод ДІ2, резистор РІ6, база транзистора ТЗ.

В результате попадания "земля" на базу транзистора ТЗ триггер переходит в другое устойчивое состояние: .Т2 открыт, ТЗ закрыт. Как только открывается транзистор Т2 в АК, закрывается транзистор Т4 (в БОВУ плата № 1), т.к. перестает поступать "минус" по цепи ІЗ).

Мультивибратор пульспары перестает получать питание, а реле РП отнускает. Лампочка ЛА горит постоянно, т.к. постоянно открыт транзистор Т6, получая "минус"

Одновременно открывается транзистор Т4 (в АК) по цепи 6), а следовательно, и электронный ключ (ДЗ и Д4). Открываются транзисторы Т4 и Т5 (в БОВУ плата № 2) и срабатывает реле РУ, подавая питание на микрофонный усилитель по цепи 7). Руководитель и обонент могут разговаривать.

на свою базу по цепи: 5).

Сработав, реле РУ замыкаеї контактами I-2 цепь сигнальной лампи аппарата секретаря: I7) "земля", конт. I-3 реле РСЛО, ДІ, конт. I-2 реле РУ. Т.А. секретаря, лампа секретаря, минус IO В.

Лампа аппарата секретаря горит; сигнализируя о том, что руководитель в данный момент разговаривает с абонентом.

б.б. Разговор руководителя с абонентом.

При разговоре с абонентом руководитель пользуется динамическим микрофоном и громкоговорителем или микротелефонной трубкой. При необходимости перехода с громкоговорящей связи на телефоннув руководитель, сняв трубку, может продолжать разговор без каких-либо дополнительных манипуляций.

При снятии трубки с ричага срабативает реле РТ (цепь 18) и микрофон телефонной трубки, расположенный на пульте, получает питание (по цепи 19): цепь (18) минус 24В. контакти 3-1 ричажного переключателя РП, обмотка 14-13 реле РТ, диод Д2, контакти 3-1 реле РС ЛО, "земля".

Цепь 19) "земля", обмотка 5-8 питаршего дросселя Др2, резистор R 13, контакти 1-2 реле PT, контакти 5-4 реле PCЛО, микрофон телефонного аппарата руководителя, контакти 7-9 реле PCЛО, контакти 5-4 реле PT, резистор R 14, обмотка 2-4 Др2, "минус 248".

Реле РТ, сработав, своими контактами перекличает разговорные шины с устройства громкоговорящей связи на микротелефонную трубку.

По окончании разговора абонент кладет на ричат микротелефонную трубку. При этом в абонентском комплекте перестает получать питание линейный тригер. Нарушается цепь 6) и закрывается разговорный электронный ключ (ДЗ и Д4), линия абонента отключается от разговорных шин. Гаснет абонентская лампа на пульте.

В БОВУ отпускает реле РУ, выключая питание усилителя и сигнальной лампы в аппарате секретаря.

Если по окончании разговора абонент не половит трубку на рычат или во время разговора у руководителя возникает пеобходимость свизаться с другим абонентам, то он может отключить линию абонента от разговорных шин. т.е. перевести абонента на ожидание. Для этого необходимо нажать и отпустить кнопку отключения (КнО).

При этом срабатывает реле РО по цепи 20) "земли", контакты 2-I КиО, обмотка I4-I3 реле РО, "минус 24В".

Линейный триггер переходит в другое устойчивое состояние, т.к. на коллектор ТЭ приходит "земля" по цепи:

21) "Земля", контакты 4-5 реле РО, диод Д5 в АК, коллектор Т3.

Транзистор Т2 закрывается, Т3 открывается. Закрывается разговорный электронный контакт, т.к. нарушается цепь 6), и абомент отключается от разговорных шин. Лампа абонента на пульте мигает (т.к. образуется цепь (14), сигнализируя об отключении абонента до тех пор, пока абонент не положит трубку или руководитель нажатием кнопки не подключит снова линию абонента к разговорним шинам.

После разговора с несколькими абонентами (усилитель допускает параллельное подключение не более трех абонентских линий) руководитель нажатием кнопки КиО одновременно отключает разговорные шини всех абонентов. Если требуется выборочно отключить только одного из нескольких абонентов, необходино нажатием КиО перевести на ожидание всех абонентов, а затем нужных абонентов опять ввести в разговор нажатием соответствующих абонентских кнопок.

6.7. Передача входящих местных вызовов на аппарат секретаря.
При отсутствии руководителя секретарь может отвечать се
своего рабочего места ча входящие вызови, поступарщие на пульт.
Аля этого необходимо нажать и отпустить на пульте кнопку Кн. пер. СКР
При этом в общевызивном комплекте срабативает реле РСК по цепи:

- 22) "минус 24В", контакты 2-І і. пер. СКР, обмотка 14-13 реле РСК, "земля". Сработав, реле РСК блокируется по цепи:
- 23) "минус 24В". контакты 7-8 реле РСл. контакты 9-7 реле РО, обистка I4-I3 реле РСК, "земля", в контактами I-2 подготовливает цепь срабатывания реле РВА абонентского комплекта секретаря.

Как и было описано выше, при поступлении вызова со стороны абонента, работает пульспара, а следовательно, образуется следующая непь:

24) "Земля" контакты II-IO реле PII, контакты IO-9 реле PV, контакты I-2 реле РСК, абонентский комплект секретаря и далее по цепи I). Вследствие этого срабатывает реле РВА и контактами I-2 и 4-5 подключает аппарат секретаря к источнику вызова по цепи:

25) \sim 60 B, контакти I-2 и 4-5 реле PП, контакти I-2 и 4-5 реле PBA, конденсатори C6, C7 аппарат секретаря.

Для ответа на вызов необходимо снять трубку с аппарата секретаря и нажать кнопку на секретарском аппарате.

При этом получает питание микрофон телефонного аппарата секретаря и линейный триггер в его абонентском комплекте (цепь 4), а следовательно, открывается разговорный контакт (цепь 6).

При нажатии кнопки на телефонном аппарате секретаря образуется цепь, необходимая для открывания разговорного контакта вызывающего абонента:

26) "Земля", контакти 4-5 реле РСК, контакти КН. в аппарате секретаря, диод ДІ. (ВАК). резистор В 16, база транзистора ТЗ.
Триггер переходит в другое устойчивое состояние, и открывается разговорний контакт в абонентском комплекте вызывающего абонента, секретарь получает возможность со своего аппарата разговаривать с абонентом.

Если руководитель вновь захочет перевести входящие визови на пульт, то он должен нажать кнопку КнО.

По цепи и 20) срабатывает реле РО, нарушая своими контактами 7-9 цепь блокировки реле РСК (23 цепь).

Отбой и отключение от разговорных шин происходит для каждого комплекта автономно после того, как абонент и секретарь положат тржожи.

Ламиа в аппарате секретаря служит для сигнализации разговора директора с абонентами коммутатора или с руководством.

6.8. Работа по соединительным линиям.

При поступлении в комплект вызывного напряжения по одной из соединительных липий срабатывает реле РВ. Контактами I-2 образуется цень работы соответствующей сигнальной лампы:

27) "Земля", контакты 2-І реде РВ, ЛСЛ, минус ІОВ.

Контакти 4-5 замыкают цепь зуммера, т.е. откривается транзистор Т4 (в БОВУ нлате №1), т.к. по цени"минус ТОВ" попадает на его dasy:

28) "минус IOB", резистор R , резистор R IO в EOBУ, база транвистора T4.

Для ответа на вызов необходимо сначала снять трубку, а затем нажать кнопку данной соединительной линии. Вследствие этого срабатывает реле РС по цепи:

- 29) "Земля", контакти 2-І К НСЛ, обмотка ІЗ-І4 реле РС, контакти І-З ричажного переключателя РП, "минус 24В". Контактами ІО-ІІ реле РС блокируют ся и замикается цепь для срабативания реле РСЛО:
- 30) "Земля", контакты II-IO реле РС, диод Д7, обмотка 14-13 реле РСЛО "минус 248".

Контактами I-2 и 4-5 реле РС и 4-5, 7-8 реле РСЛО обеспечивается подключение телефонного аппарата руководителя к соединительной линии, а контакты I-3 и 4-6 реле РТ служат для соединения любого абонента с руководителем по громкоговорящей связи.

Для вызова по соединительной линии надо снять микротелефонную трубку и нажать кнопку нужной соединительной линии.

При этом срабатывают РС (по цепи 29) и РСЛО (по цепи 30) и замыжается цепь по постоянному току через соединительную линию, этим в линию будет послан сигнал занятия ее.

После окончания разговора руководитель должен положить микро-

Схема приходит в исходное состояние.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Эдектронитание коммутатора осуществляется от сети переменного. тока 220 В (или 127 В).

Поскольку эти напряжения при дрбых условиях являются опасными для жизни, необходимо при обслуживании коммутатора соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные для электроустановок до 1000 В.

Ремонт блоков допускается производить только при отключенном напряжении сети.

.8. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранение коммутатора производится при температуре окружающего воздука в пределах от +I до +40°C.

Перед упаковкой со шкафа необходимо снять блок выпрямителя и шкаф должен быть отсоединен от пульта.

Для предохранения олоков от перемещения в шкафу управления при транспортировании между задней крышной и верхним креп и разъемов установить резиновие уплотнительные втулки. После установки коммутатора, уплотнительные втулки должны онть сняты.

Снятий блок и пульт должны быть упакованы вместе с запасными частими, принадмежностями, инструментом и эксплуатационной документацией в деревянный ящик, изготовленный в соответствии с ГОСТ 2991-76, выложенный с внутренней стороны водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 515-77 или другим водонепроницаемым упаковочным материалом.

Перед упаковкой снятые с коммутатора детали, а также запасные детали должны быть завернуты в оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75, а эксплуатационная документация должна быть вложена в полиэтиленовый мешок из пленки по ГОСТ 10354-73. Швы мешка с документацией должны быть заверены. Коммутатор без съемных деталей должен быть завернут в оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75 и упакован в деревянный ящик, изготовленный в соответствии с ГОСТ 2991-76, выложенный с внутренней стороны водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 515-77 или другим водонепроницаемым упаковочным материалом.

В полиэтиленовий мешок с эксплуатационной документацией должен быть вложен паспорт, удостоверяющий соответствие коммутатора требованиям технических условий.

В каждый тарный ящик со стороны крышки должен быть вложен упаковочный лист, содержащий:

наименование и шифр коммутатора, количество коммутаторов в ящике, дату упаковки. Упаковочный лист должен быть подписан лицом, производящим упаковку, и представителем ОТК предприятия—изготовителя, вместо подписей на упаковочном листе жогут быть поставлены штампы упаковщика и ОТК.

В ящик с эксплуатационной документацией должна онть вложена сводная ведомость, в которой указываются наименование и шифр коммутатора, количество ящиков с частями коммутатора, наименование деталей и документации, вложенных в ящик, дату упаковки.

9. PASMETTEHNE U MOHTAE

Пульт коммутатора устанавливается на рабочем столе руководителя или диспетчера. Шкаф управления может быть установлен в кабинете, приемной или другом служебном помещении, а также в кроссе учрежденческой телефонной станции. Расстояние между пультом и шкафом не должно превышать 200 м.

Соединение между пультом и шкафом управления осуществляется кабелем типа АТСШВ-72, который монтируется в соответствии со схемой электрических соединений, приведенной на черт. 201,100,058 94.

На этой же схеме показано соединение абонентских телефонных аппаратов и аппарата секретаря со шкафом управления.

ведомость зип

Наименование	Кол-во в изделии	Кол-во
Диод Д9Ж	418	4
Диод полупроводниковый Д-226Д	43	4
Колодка гнездная РП-14-30Л	24	2
Колодка ножевая РП-14-30Л0	24	. 5
Лампа неоно ая TH-0,2-2	I	5
Лампа СМН IO-55-2	3I	5
Вставка плавкая ВПТ6-7	I	I
Транзистор МП26Б	42	I
Транзистор МПЗ7Б	3	I
Транзистор МП40А	II2	2
Рранзистор MII4IA	30	I
Телефонный аппарат (без микрофонной тру	б <u>-</u>	
ки сс шнуром, розетки и шнура		
аммортизаторов, которые уста-		
навливаются на пульт).		I

Поннаплечности

Section of the

Обозначение	Наименование	Кол-во в изделии	Кол-во
2д4.853.071	Кабель соединительный		3
974.400.016-01	Ручка		Ι

I. OBUME YKABAHMA

Коммутатор директорский электронный типа КДЗ-25/4 предназначен для организации оперативной связи руководителя подразделения с подчиненными ему службами, а также для связи с коммутаторами вышестоящих руководителей и с абонентами АТС.

Пульт коммутатора рассчитан на установку в помещении с уровнем шума не превишающим 55 дБ.

В комплект коммутатора входят: пульт, шкаф управления, колодка с гнездами, выносной микрофон, телефонный аппарат секретаря, телефонные аппараты абонентов, кабель соединительный (ремонтный) и два вида ручек (типа серыги) для вырубания блоков.

2. Указания мер безопасности

Питание коммутатора осуществляется от сети переменного тока напряжением 127, 220 В. Напряжение поступает на вводиме клеммы, а затем через предохранитель на выпрямитель.

Поскольку напряжение сети является опасным для жизни, при обслуживании коммутатора необходимо соблюдать правила по технике безопасности применительно к электроустановкам напряжением до 1000 В. Каркае шкафа должен быть заземлен путем припайки шины заземления к земляному лепестку.

Ремонт блока выпрямителя допускается производить только при отключен-

3. BLUIDYEHVE

шкаф управления может быть установлен как в кроссе УАТС, так и в любом другом подсобном и служебном помещении. Пульт устанавливается на рабочем столе руководителя или на приставной тумбе так, чтобы руководителю было удобно пользоваться клавиатурой и микротелефонной трубкой. Выносной микрофон должен быть установлен на расстоянии не более 0,5 м от руководителя и не менее 1,0 м от пульта.

Перед включением коммутатора в сеть переменного тока необходимо:

І. Заземлить шкаф.

АТС - Автоматическая телефонная станция

JA: C - Учрежденческая автоматическая телефонная станция

- 2. Установить сигнальную лампу на правой стенке шкафа.
- 3. Установить в соответствии с заданним номиналом предохранитель на правой стенке шкафа.

Включение производится тумблером, расположенным на правой стенке шкафа. При этом должна загораться сигнальная лампа.


Абонентские линии от телефонных аппаратов а также соединительные линии должны заводиться на кросс и затем общим распределительные кабелем на вводные гребенки шкафа.

Допускается подключение линий непосредственно на гребенки вкафа, однако такое подключение линий помимо кросса затрудняет переключение абонентских линий при возможных изменениях на сети.

При подключении соединительных линий через аппарат секретаря несоходимо на платах этих соединительных линий снять перемнчку "а-о" или "в-г."

4. ПРОВЕРКА СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Для проверки выпрямителя необходимо собрать следующую схему.



Приборы

Вольтметри: VI - вольтметр переменного тока на 250 В.

V2 - вольтметр переменного тока на IOO В.

V3,V4,V5,V6 - вольтметры постоянного тока на напряжение 15,30,75,100В

Амперметры: AI - амперметр переменного тока на 500мA.

А2, А3, А4, А5 - миллиамперметры постоянного тока на

0,2; 0,1; 0,1; 0,05А соответственно

Установить напряжение на VI равное 220В и снять вольтамперные карактеристики выпрямителей.

В приведенной ниже табл. І. приведены ориентировочные данные:

Таблица I.

	Juazy = O	Juan 20,24	Juarp	= 0	Juozo	- 0,1	74 =	0	JH =	0,1	J _M = 0	Jn = 0,05
Бапряк. сети	U3(B)	U3(8)	U4	(HB)	44	(ng)	U5	Un (48)	Us	Un (MB)	46	Us
.24C	9,5	9,5	24	0,3	24	0,5	50	0,3	60	0,6	6	6
220	9,5	9,5	24	0,3	24	0,4	60	0,3	60	0,5	6	6
I85	9,5	9,5	24	0,3	24	0,4	60	0,3	60	0,5	6	6
							./ .					

Измерение пульсаций производится ламповым вольтметром типа ВЗ-ІЗ.

При отклонении напряжения стабилизированного выпрямителя более, чем на ± 0,5 В от 24 В, необходимо проверить правильность включения и исправность траношетров.

5. ПРОВЕРКА УСТРОИСТВА ГРОМКОГОВОРЯВЕЙ СВЯЗИ

Проверка устройства громкоговорящей связи состоит из проверки тракта передачи и тракта приема.

Проверка тракта передачи.

На вход усилителя микрофона, предварительно отпаяв микрофон, подать сигнал напряжением минус 65дБ (0.4мВ) частотой 1000 Гц.

В шкафу управления, в точках включения линий необходнию подалючить сопротивление 600 Ом и вольтметр. На пульте намать кнопку соответствувшей линии и патенциометром R 2 установить напряжение 0 дБ (0,775 В). Величива напряжения в монтажных точках 2-4 платы усилителя передачи должка составлять 0,84В Puc.2(2d2.032.338.93) см. Приложение 1

Миллианперметры постоянного тока; включенные нежду монтанными тонками 5 платы усилителя передачи и точкой I платы усилителя приема, а также вежду монтанными точками 9 и I3 платы усилителя передачи, должны показывать 3% км. Рис. 6 (2 d 2.002.080 э 3) см. Приложение 1

При уменьшении напряжения на входе микрофонного усилителя ток в миллиампериетре, включенном менду монтажними точками 9 и 13 плати усилителя передачи должен падать быстрее, чем в миллиампериетре, включением менду монтажными точками 5 плати усилителя передачи и точкой I плати усилителя приема.

Проверка тракта приема

На вход любой линии подать сигнал напряжением иннуе 8,7 дБ (0,285 В) частотой 1000 Гц. На выходе усилителя приема потенциометром I установить напряжение минус I2дБ (0,2 В) на сопротивлении, равном 6 Ом. Динамик при этом необходимо отпаять от точек 8-7 платы усилителя приема. Вольтые тром постоянного тока проверить напряжение на сопротивлении R22 платы усилителя приема. Вольтиетр должен показать 15% 20В.

Проверка режимов транзисторов

Режими транзистров проверяются с помощью дамнового вольтиетра постоянного тока.

а) Микрофонный усилитель. см. табл. 2.

Таблица 2.

	TI	T2	T3	T4
U _{R9} (B)	7	2,1	3,65	-2,2
U эз (B)	9,4	6,55	3,5	1,75

Таблица 3.

ynn, diethich i Phile An Lincach (Bh) A fhan Richwarth (Bh) A fhan Richwarth (Bh)	TI	TZ
U кэ (В)	IO,I	II
U 93 (B)	2,2	2,I

в) Усилитель приема. см. табл. 4

Таблица 4.

	TI	TS.	Т3	T4
U кэ (6)	6,5	6,5	24	24
U 38 (6)	17	I7	0	0

Отклонение реальных эначений режимов от указанных в таблице не должно превимать $\pm 20\%$.

6. HPOBEPHA PAEOTOCHOCOEHOCTH KOMMYTATOPA

Проверка работоспособности коммутатора включает в себя проверку всех функциональных возможностей устройства.

Вызов абонента

Для вызова абонента необходимо намать соответствующую клавишу. При этом в течение одной секунды работает зумнер, синеализируя исправность цепей носылки вызова. Если в течение 13-15 с, абонент не поднимает труску, вызов автоматически прекращается. Для повторного вызова необходимо еще разнамать абонентскую клавишу.

Ответ абонента и разговор

Получив вызов, абонент снимает инкротелефонную трубку. При этом на пульте загорается лампа, вмонтированная в соответствующуй абонентскую клавищу, сигнализируя с том, что соединения с абонентом установлено и можно вести разговор.

Бо время разговора с абонентом руководитель может пользоваться микрофоном и громкоговорителем или микротелефонной трубкой. При снятии микротелефонной трубки устройство громкоговорящей связи автоматически отключается.

Визов со сторони абонента

Аля вызова руководителя абонент снимает микротелефонную трубку. При этом в пульте выключается "зуммер", сигнализируя о поступлении вызова, а на пульте мигает лампа в соответствующей абонентской клавище.

Для подключения вызывающего абонента к разговорным шинам, руководителю необходимо нажать абонентскую клавищу. При этом лампа в клавище перестает мигать и загорается ровным светом, сигнализируя об установлении соединения.

Разъединение

Разъединение происходит автоматически. После того как абонент положит трубку на рычаг своего телефонного аппарата, гаснет лампа в абонентской клавише, и выключается устройство громкоговорящей связи.

Принудительное отключение

Если по окончании разговора абонент не положил трубку, или в процессе разговора появилась необходимость отключить абонента от разговорных шин, то руководитель должен нажать клавищу общего отключения и связь с абонентом нарушается.

Передача входящих местных вызовов на аппарат секретаря

При отсутствии руководителя секретарь может отвечать со своего рабочего места на входящие вызовы, поступавщие на пульт. Для этого необходимо нашать и отпустить на пульте кнопку ин. пер.СКР.

Работа по соединительным линиям

При поступлении вызова по соединительной линии работает зуммер и загорается соответствующая сигнальная лампа. Для ответа на вызов необходимо сначала снять трубку, а затем нажать кнопку данной соединительной линии.

Для внзова по соединительной линии надо снять микротелефонную трубку и нажать кнопку нужной ссединительной линии.

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИЗПРАВНОСТИ И ИЕТОДН ИХ УСТРАНЕНИЯ сведены в табынду 5

Таблица 5

П	ризнаки неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
	Не проходит вызов к абоненту	Отсутствует напря- жение минус 60 В. Неисправна цепь срабатнвания реле РВА или реле РП.	Проверить наличие напряжения минус 60 В и исправность цепей срабатывания реле РВА и реле РП.

	Признаки неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
2.	При вызоне со стороны абонента не загорает- ся сигнальная ламна.	Перегорела абонент- ская ланпа. Отсужствует напря- жение минус IO B.	Заменить лампу. Проверить наличие напряжения минус ГОВ.
3.	При отсутствии абонента вызов ав- томатически не пре- кращается	Неисправность в схеме реле вре- мени. РВР	Проверить исправность цепи срабатывания реле. РВР.
4°	елышит абонента, при снятин трубки	Не работает ус- тройство грокс- говорящей связи. Произошло ложное	Провести проверку работы устройства громкоговорящей связи.
5.	на пульте связь устанавливается Руководитель не	произовло ложное срабатывание реле РТ. Неисправность теле-	Проверить правильность положения микротелефон- ной трубки на пульте. Исправить или заменить
	слишит абонента. При снятни трубки связь не устанавли- вается.	фонного аппарата абонента.	телефонный аппарат у абонента,

1. OHIVE CHEMENT OF HOMEON

Komayaarop	Пи оекторский	яннодтивк	кдэ-25/4	2m1.100.058 2m1.100.058-01
Mara runyon Mpeampuatu	e-narotobutel	5-и/я Г-4 98 Т	USI 26	
Заводской :	HOMED	والمناوية والمعارض والمناورة والمناو		

2. OCHOBHNE TEXHUYEXKUE LIAHHE N XAPAKTEPUCTUKU

- 2.1. Носимпа-визона абоненту осуществляется напряжением не менее 45 В часто-
 - 2.2. Плитольность виустического контроля посилки и приёма визова не более 2с.
- 2.3. Артоматическое прекращение посники визова абоненту при его отсутствии происходит через (12±3) с.
 - 2.4. Номинальное значение уровней на частоте (1000+10) Го составляет: на входе усилителя мекросона минус (65+0,5) дБ,
 - на виходе теплителя передачи на сопротивлении нагрузки (600±30) См,

(0+0,5) AB,

- на входе усилителя приёма минус (10+0,5) дБ,
- на выходе усилителя приёма на сопротивлении нагрузки (8±0,2) Он минус (12+0:5) дВ.
- 2.5. Мексумальная выходная молность усилителя приёма на частоте (ICOO±10)Гд не начее 60 иВт.
- 2.6. Нерависморность амплитурно-частотной характеристики усилителя приёма и сплителя передечи в полосе частот 300-3400 Гц не более 3 дб.
- 2.7. Козфиниент нелинейных искажений при номинальных выходим уровенх на честоте 1000 Гн и соответствующих нагрузках не более 8% в усилителе присма и не более 4% в усилителе передачи.
- 2.8. Сопротивление изоляции между сетевнии токоведущим цепеми, а также между нили и металинческими частими коммутаторов не менее 100 МОм.
- 2.9. Сопротивление изолники между цепями соединетельных линий и металимиескими частили коммутатора, а также между цепями соединительных линий и сетемии токоведуемия ценями не менее 100 мом.

HEPEYEHL SIEMEHTOB N JETAJER, COLEPHAUMX JPAIMET,

A P. P.	n. Protestant albest several bendermation at the transmitted to the options	eferien en en entre planeten omsten einstellige statisk eine en het trette kommen. De en en statisk en en sen De den en alle mennemmen en e	h/2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Land A. Land I. L.	LAIR DE			
11/11	7 зел., блок, панель На именование К, м обозначение ма	ль и т.п. Количество наделис	Наименование и обозначе- ние элемента детали, оодержащего драгоценний	KOINHECTBO 3JEWEHTOB N JETAJEN BOJHOM VSJE, OJOKE, TR	Количество металла в и детали,	ирагоценного одном элементе в г.	PTP (C)	Приме
digital, it Companyo	And the second s	and a Aresta and statement for the apparent upon	(SONOT N 19 40 DTCM)	нели и т.п.	Sovero.	Gepedio	The state and the same surround	T The bayer.
C. S.	SIZ, IIO, 095		Anoa A-2261 Pene P33-22	91	0,0025857	C. L.C. O. C. O. C	Afficiency of the Common in two Parties of the Part	The state of the s
S. C. St. Consequences	20.7 2/12, 1.10, 0.97	9	Mod A 814A Pere P3C-22	The second of th	0,0011020	7 30 37 3	and the professional design of the contract of	And the second s
20 3	SIC 212,002,080	} -{	MOR A SIGA	The second secon	0,0011020	STATE OF THE PARTY	and the state of t	
4°	54 212, IIO, 099		Pere PSG-22	The state of the s	AND STATE OF THE PARTY OF THE P	0,30272	Control of the Contro	
ń	5B 213.215,107		лиод Л-226Л Л-814Б Д-814Л Д-014Д	727	0,0023837 0,00011020 0,0011020	distribution of particular country.		The state of the s
And Commission of the Commissi	de program Paul Brigha ang Anglera-cara, na at dra cantach-carangan	and the second section of the	Транзистор II 214А		0,001100,0	0,00196	and consiste all the real energy (ve	OFFICE ACTIONS AND ASSESSED.
·	Meones-Janua 214.255.021	C M	Пружина контактная 217.730.205 Контакт 217.732,307 217.732,308	a aa		0,003668 0,001806	The state of the s	The state of the s
2	Киопив 214,255,020	C/	Пружина контактная 217°730°205 Контакт 217°732°307			0,003668	A THE STATE OF THE	
8	3MI K 103 25/4	S ett. days) is effective in surrent to a form of engine des	manifer and the Commission of	The second secon	0,0025857	COSSOCIO	and the same of th	
	Итого по изделив		30aoro - 0, I309559,	Cepecpo - II,69988	988	distribution de l'agranda anti-les des la	The production of the producti	- Consider the same of the

3. KOMIDIERT HOCTABRU

	•
В комплект поставки входит:	
3.1. КДЭ-25/4 в составе	
пульт 2д3.624.347	- I w.
шкаф управления 2д3.622.137	- I mt.
колодка с гнездами 2д3.656.101	- I mt.
микрофон	- I et.
телефонные аппараты	-24 mr.
телефонный аппарат секретаря	
2д2.184.003	- I FT.
3.2. Комплект запасного имущества	- I к-т
согласно 2дІ.100.058 ЗИ	
3.3. Эксплуатационная документация	- I к-т
согласно 2дІ.100.058 ЭД	- 1 K-T
TOO DO O HINEH	rre
4. CBULETELECT BO O HPWEM	E
Коммутатор директорский электро	яный КДЗ-25/4
2дІ. I00. 058 Заводской номер	×131
Заводской номер	TE TA 2-0 TIO OOT TY
Заводской номер	45-74 200.110.001 10
и признан голным для эксплуатеции.	
Дата выпуска	1901 1990/r.
Mara banyona	11
THE HALL SO THE STATE OF THE ST	[land
Подпись лиц, ответственных за приемку	granges day a sensa da sa sana da na sa sanagan a sensa na pangan na sa na
5. CRMETELLICIBO O KONC	EP BALLINN
Коммутатор директорский электронный	KI9-25/4 Zai. 100. 058
заводской номер	
KOHCE	рвации.
	не, никелевые и другие попрытыя
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	BE TUEL TOOL TOOLS THE THE
должны онть смазаны смазком надвотиноми смазочным материалом, обеспечивающим защит	у деталей от коррозии во время
транспортировки и хранения.	·
Дата консервации	
Срок консервации: на врем	13 g 15 B
и хране	RNH
Markachania Itaguare II	
Консервация произвел	gang and a state of the agent of the state o
Изделие после, консервации принял	and a final discharge when the management produces the significant discharge and a second place. A principal of the significant produces the signi

ĄJĘ

КД: цен сче ден на по,

TO

та

Te

A'I

ra

50

XÔ

6. СВИЛЕТЕЛЬС' ВО ОБ УПАКОВКЕ

Коммутатор дир	ректорский электронный КДЭ-25/4 2д1	.IOO.058
заводской номер	упакован на предприятии	
согласно требованиям.	предусмотренным конструкторской докуме	
		нтацием.
	Дата упаковки	
	Упоковку произвел	М.П.
	Изделие после упаковки принял	

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.І. Изготовитель гарантирует соответствие коммутатора требованиям ТУ 45-74 2дО.ІІО.ОСІ ІУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации коммутаторов-18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения-6 месяцев с момента их изготовления.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе коммутатора директорского электронного КДЭ-40/4 или отдельных его узлов в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт о повреждении.

В акте обязательно указать заводской номер и год изделия.

-

Все документы направить в адрес предприятия-изготовителя

Краткое содержание рекламации Меры, принятые по рекламации

N 43/1-2-2-102

(K)	КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КДЭ-25/4 ТУ 45-74 2д 0,110,001 ТУ	ПАСПОРТ №07.1.07.03.03 УДК 621.395.657.4
7	Область применения: Организация оперативной связи руководителя с подчиненными на предприятиях и в учреждениях	Распределитель фондов: ГУПП Министерства связи СССР



Puc 1

Коммутатор КДЭ-25/4 * предназначен для организации оперативной связи руководителя предприятия или учреждения с подчиненными ему службами и подразделениями, а также с вышестоящим руководством и с абонентами местной АТС,

Коммутатор обеспечивает:

- соединение руководителя с любым абонентом при помощи устройства громкоговорящей связи или микротелефонной трубки;
- связь с коммутаторами типа КД-60 и другими, имеющими напряжение вызывного сигнала 60В частотой 50 Гц и с АТС:
 - передачу входящих местных вызовов на аппарат секретаря;
- автоматическое прекращение посылки вызова абоненту через установленный интервал времени (12±3c);
 - автоматическое разъединение по окончании разговора;
 - одновременное подключение нескольких (не более трех) абонентов;
 - принудительное отключение абонентов;
 - световую и акустическую сигнализацию входящих вызовов;
 - световую сигнализацию занятости коммутаторов на аппарате секретаря;
- посылку вызывающему абоненту сигналов "Коммутатор свободен" (непрерывный тон) или "Коммутатор занят" (прерывистый тон).

Благодаря использованию в коммутационных и управляющих узлах коммутатора электронных элементов, КДЭ-25/4 отличается от аналогичных коммутаторов, выполненных на реле, меньшими габаритами, более низкой потребляемой мощностью и повышенной надежностью.

[&]quot;Изделие ограниченного распределения. Применять в проекте можно только при наличии гарантии ГУПП о выделении КДЭ-25/4 для проектируемого предприятия.

В состав коммутатора входят;

- 1) пульт (рис.1), устанавливаемый на рабочем столе руководителя;
- 2) шкаф управления;
- 3) телефонный аппарат секретаря;
- 4) абонентские телефонные аппараты типа ЦБ 24 шт.;
- 5) динамический микрофон:
- 6) гнездная колодка.

На передней панели пульта расположены номеронабиратель, 25 абонентских кнопок, в том числе кнопка соединения с секретарем, кнопки соединительных линий, кнопка отключения, кнопка общего подключения и кнопка передачи входящих вызовов на аппарат секретаря.

Внутри пульта расположены микрофонный усилитель, динамический громкоговоритель, плата телефонного аппарата.

Микрофон соединяется с пультом через разъем с гибким шлангом и при разговоре должен располагаться на расстоянии не менее 1,0 м от пульта.


В шкафу управления расположены врубные блоки: 13 блоков с абонентскими комплектами, один блок общевызывного устройства, один блок устройства громкоговорящей связи, один блок соединительных линий, один блок выпрямителя.

Шкаф управления может быть установлен в кроссе УАТС или в любом помещении на расстоянии не более 200 м от пульта,

Телефонный аппарат секретаря выполнен на базе телефонного аппарата ТА-68. На лицевой панели аппарата установлена сигнальная лампа поступления вызова.

Блок-схема коммутатора приведена на рис. 2.

Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°C и относительной влажности 65% (при +20°C).



Техническая характеристика

Количество линий, подключаемых
к коммутатору:
местных абонентских
соединительных с коммутаторами
Тип линий двухпроводные
Сопротивление шлейфа абонентской линии, Ом до 1000
Уровень передачи в абонентскую линию, дБ
Уровень приема, дБ
Мощность на выходе усилителя громкости, мВт 60
Питание от сети переменного тока
напряжением, В
частотой, Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более
Габариты, мм:
пульта
шкафа управления. , 430x374x240
Цена (оптовая) - 2100 pvб.
(megckynagr % 29-02-20 gog 174 gog 1)


Паспорт составлен 29.07.78 на основании письма завода-изготовителя, проспекта ЦКБ Министерства связи СССР и прейскуранта № 29-02-20.

Составитель М. Б. Скотникова, Научный редактор Н. Я. Корнейчук

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт автоматизированных систем в строительстве (ЦНИПИАСС) Госстроя СССР, 1978

] 多易人學

盟產電量量數學



國國國國國國國國國國

民间阻阻阻阻阻

```
Шкаф управления
Блок абонентский
273.622.I37 M3
2д2. 110.099 ЭЗ
                Плата телефонного аппарата
2д2.182.003 ЭЗ
EM 660.011.202
                Блок абонентский
2д3.624.347 ЭЗ
                Пульт
2д2. IIO. 098 ЭЗ
                Плата абонентская
2д3.215.109 ЭЗ
                Плата выпрямителя - № 2
2д2. 110.097 ЭЗ
                Блок общевизывных устрейств
2д2.002.081 ЭЗ
                Плата управления № I
2д2.002.080 МЭ
                Блок громкоговорящей связи
2д2.002.082 ЭЗ
                Плата управления № 2
2д2.032.283 ЭЗ
                Плата усилителя передачи
2д4.731.526 Д
                Трансформатор
2д4.731.478 Д
                Трансформатор
2д4.731.476 Д
                Дроссель
2д4.731.448 Д
                Трансформатор
214.731.481 Д
                Дроссель
                Карта моточных электрических данных
2д4.731.402 МК
2<sub>д</sub>4.73I.400 MK
                Карта моточных электрических данных
2д4.731.477 Д
                Трансформатор
2д4.731.471 Д
                Трансформатор
2д4.704.058 Д
                Трансформатор
2д4.73I.40I MK
                Карта моточных и электрических данных
274.73I.405 MK
                Карта моточных и электрических данных
2д4.731.406 МК
                Карта моточных и электрических данных
2д2. IIO. 096 МЭ
                Блок соединительных линий
2д2.624.347 МЭ
                Пульт
2д2.110.095 ЭЗ
                Плата соединительных линий
2д3.215.108 ЭЗ
                Плата выпрямителя № I
2д2.032.338 ЭЗ
                Усилитель микрофонный
2д3.215.107 ЭЗ
                Блок выпрямителя
215. IO7 M3
                Блок выпрямителя
2д2.110.096 ЭЗ
                Блок соединительных линий
Пд2.002.080 ЭЗ
                Блок громокоговорящей связи
2д2.032.284 ЭЗ
                Плата усилителя приёма
2д2, 184,003 93
                Аппарат секретаря
2д2.184.003 МЭ
                Аппарат секретаря
Перечень элементов
Таблица проводов
  риложения
```

СОДЕРЖАНИЕ


هه له سه پېښې ته ت	11 11 11 11
7 МЭ Шкаф управления 9 ЭЗ Блок абонентский	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
9 МЭ Блок абонентский	SHEKTPOMOHTAWHUN YEPTEM
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ВІ ЭЗ Плата управления № I	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ВО МЭ Блок громкоговорящей связи	DUEKTPOM OHTAWHUN YEPTEK
В2 ЭЗ Плата управления № 2	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ВЗ ЭЗ Плата усилителя передачи	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
26 Д Трансформатор	TEXHUYECKAR XAPAKTEPUCTUKA
78 Д Трансформатор	TEXHUYECKAR XAPAKTEPUCTUKA
76 Д Дроссель	TEXHUYECKAR XAPAKTEPUCTUKA
+8 Д Трансформатор	TEXHUYECKAP XAPAKTEPUCTUKA
ві Д Дроссель	TEXHUYECKAR XAPAKTEPUCTUKA
02 МК Карта моточных электрических данных	ΤΡΑΗCΦΟΡΜΑΤΟΡ
ОО МК Карта моточных электрических данных	ΤΡΑΗCΦΟΓΜ ATOP
77 Д Трансформатор	TEXHUL AR XAPAKTEPUCTUKA
71 Д Трансформатор	TEXHUYECKAR XAPAKTEPUCTMKA
58 Д Трансформатор	
от мк. Карта моточных и электрических данных	ΤΡΑΗCΦΟΡΜΑΤΟΡ
05 МК Карта моточных и электрических данных	ТРАНСФОРМАТОР
Об МК Карта моточных и электрических данных	ТРАНСФОРМАТОР
96 МЭ Блок соединительных линий	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ
47 МЭ Пульт	ЭЛЕКТРОМО АЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ
95 ЭЗ Плата соединительных линий	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
08 ЭЗ Плата выпрямителя № I	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
38 ЭЗ Усилитель микрофонный	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
07 ЭЗ Блок выпрямителя	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
07 МЭ Блок выпрямителя	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ
96 ЭЗ Блок соединительных линий	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
80 ЭЗ Блок громокоговорящей связи	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНИЦИПИАЛЬНАЯ
84 ЭЗ Плата усилителя приёма	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
33 ЭЗ Аппарат секретаря	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
03 МЭ Аппарат секретаря	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ
элементов роводов	
жения	


I37 ЭЗ Шкам управления

Скема электрическая принципиальная...


PKAHNE


	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	2
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	3
	SJEKTPOMOHTANHUN YEPTEN	4
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	4
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	5
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	5
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	6
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	7
	SWEKTPOMOHTANHUM YEPTEN	7
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	8
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	8
	TEXHUYECKAR XAPAKTEPUCTUKA	9
	TEXHUYECKAR XAPAKTEPUCTUKA	9
	TEXHUYECKAR XAPAKTEPUCTUKA	9
	TEXHUYECKAP XAPAKTEPUCTUKA	9
	TEXHUYECKAR XAPAKTEPUCTUKA	IO.
	TPAHCΦOPMATOP	IO
	TPAHCOCTM ATOP	IO
	TEXHUU AR XAPAKTEPUCTUKA	
	THATH THAT ALL HE CAN A SECOND OF THE LEGISLE OF TH	IO
		II
	TIMIOAOIWUTOT	II
1	ΤΡΑΗCΦΟΡΜΑΤΟΡ ΤΡΑΗCΦΟΡΜΑΤΟΡ	II
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ	I2
	EJEKTPOMO AWHUN YEPTEW	13
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	13
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	
C.	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	
	ƏJEKTPOMOHTANHUN YEPTEN	15
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	I6
		17
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	
	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	I8
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
		19
		24
	DOUTS CHIMINGH DOUGHTONNING CHOY!)	30







- 2 --












242.IIO.098 99 CXEMA ƏMEKTPUYECKAR MPNEUMINAMBHAR MIMATA ABOHERICKAR









2д2.IIO.099 ЭЭ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ IEPEUEHS SIEMEHTOB 2A2.110.099 A


BIOK ABOHE HICKUM


2 CXEM A SIEKTPNYECKAR IIPNHUMINALISHAR


/ IJIATA TEJEWOHHOFO AHIAPATA


































22.002.080 MS EIOK IPOMKOTOBOPHHEM CBRSM. SIEKTPOMOHIAIRM TEPTEI










,12,13

SALA SAEUEDIANEETERA O HEIGHTIMANA TELAG





705



C-sam carcolo			M	UTU4 HS	Е данные	TP
地地	Моточные и электри-	Tpar	нсформатор		Трансфо	рма
1111	ческие данные Обозначение трансфор- мат.дросселя	Tp4.7	To4.73I.002-0			
1.	Номера обмоток	I		1	11	
2.	Диаметр пров. оез изон. с изоляц.		COMMUNICATION STATES	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	80,08 0,105	
3.	Марка провода	ПЭП	3-2	1	ПЭВ-1	-
4.	Число вытков	500	500	I000	300	30
5.	Отводы от ветков	95.3			-	
6.	Î г п ванотке	В 2-пр виток	But	or R But	cky	
7.	№ № контактов	I-3	3-2	5-6	I-3	3
8.	Индуктивность х.х. гн.	f-IOOF4 L (I-2)	M-300MB > 0.4PH	f-10	OF M=0,3	E E
9.	Т и п сердечника				ш5 _х 5	and the second section and the
		10-	<u></u>	X 0 5		End of the second secon



	мотичные данные трансформато)POB	
Трансформатор	Трансформатор	Трансформатор	Tpa
Tp4.73I.002-08	Tp4.73I.002-07	Tp4.73I.002-58	Tp4.73
I I I	1 11 11 17	I	I
0,I2 0,I5	0.08	0,I 0,I25	0,
пэв-2	ПЭВ-І	пэв-і	П
500 500	/ IOOO 300 300 IOOO	400 400	40
	-	200 200	20
В 2-провода виток к витку	Виток и витку	Batok e batky	Brior
I-3 3-2	5-6 I-3 3-4 6-8	6-5-8 4-3-2	6-5-8
f-IOOM M-300mb L (I-2) > 0,47H	f-100m M=0,32 L1(5-6) > 6PH	f-IOOF M=300mB LI(6-8) > 0,2rm	f-100fi L 11(2-4
	ш5 _x 5	■5x5	■5x d
30-11-2	CXCNH HAMOTKH TDAHOĞO	рыаторов (др сетей) 5. ———————————————————————————————————	
A Commence to preside the College of	Трансформатор Тр4.73I.002-08 I	Трансформатор Тр4.73I.002-08 Тр4.73I.002-07 Тр4.73I.002-07	Тр4.73I.002-08 Тр4.73I.002-58 I II


OFMATUPO	В	Andrew State of the State of th			
	Tpa	нсформатор	Трансформатор		
	Tp4.73I.002-58		Tp4.73I.002-63		
IJ	I u		I	П	
		0,I ,I25		, <u>I</u> I25	
	The state of the s	∂B-I	П	B-I	
1000	400	400	40	400	
	200	200	20	200	
	BRIOK E BRIKY		BETOX E BUTHY		
6-8	6-5-8	4-3-2	6-5-8	4-3-2	
	f-I00Fi LI(6-8)	f-IOOF M=300mb LI(6-8) > 0,2rm		f-100fu H-300mb L U(2-4) > 0.2rh	
		5x5	■5x5		
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2					
раноформ — о 1	<u>аторов (др</u>		\{\bar{\pi}{2}	o 4	

							Annual State of Control of Contro		
E	ТРА НСФ	DPMATU!	POB					To a series of the series of t	
	Трансформатор Тр.4.731477			Трансформатор Тр 4.731471			Трансформатор ТР 4.731481		
y	I II	Ш	IY	I	II	Ш	I	II	
	0,08			0,I2 0,I45			0,08 0,II		
	П	∋B-I			ПЭВ-	I	пэ	ПЭВ-2	
0	500 20	0 1000	500	800	326	570	1250	I250	
		500	-			1		wa	
	Виток к витку			Виток к витку			Виток к витку		
	5-2 6-	8 I-3-	4 2-7	5-8	I-2	4-I	5-8	I-4	
	f-IOOF4 N-300MB LI(5-2) > 0,2rH			f-1000fц коэф.тран.2%			f-I000Гц И-300мв L1(5-8) > 0,3гн		
	15x5			ш5 _Х 5			Ш5 _X 5		
)a:	нсформат	еоров (дроссе	лей)			2		
	7 - 1/2	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50	500	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		50- 80- 10- 40-		

							-	The state of the s	
[~]	ТРА НСФОРМАТИРОВ								
COLFESSION OF THE STREET, STRE	Трансформатор Тр.4.731477			Трансформатор Тр 4.731471			Трансформатор ТР 4.731481		
y	I II	Ш	IÀ	I	11	Ш	I	II	
	0,0		·		0,12		0,0	rectation and the second	
	Э	B-I			ПЭВ-	I	пэ	8–2	
0	500 200	1000	500	800	326	570	1250	I250	
		500	_		-				
	Виток к витку			Виток к витку			Виток к витк		
	5-2 6-8	I-3-	+ 2-7	5-8	I-2	4-I	5-8	I-4	
	f-100m L1(5-2		-	f-1000fц коэф.тран.2%			f-I000m M-300mB L1(5-8) > 0,3rH		
		5x5			ш5 _х 5		Ш5	х5	
al	нсформат	ров (дроссе	лей)			a		
	7 - 17 - 3	2	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 o 8 o o 4 o o 2 o	<u></u>		50- 80- 10- 40-		


				Committee of the Commit
APERIENTINESSE MEMECZY WILLOWSKI PRINCESSE SERVICE RECORD SERVICE AND SERVICE	моточные данные	ТРА НСФОРМА ТОРОВ		
Трансформатор Тр 4,731402	Трансформатор Тр.4.731400	Трансформатор Тр.4.731477	Трансформатор Тр 4.731471	Трансфор ТР 4.7314
I II II II	I II II II	I II III II	I II II	I
0,08	0,08	0,08	0,12	0,08
0,105	0,105	0,105	0,145	0,II
пэв-1	пэв-1	∏ЭВ – І	ПЭВ-І	ПЭВ-2
900 _X 2 600 200	800x2 400 400	500 200 1000 500	800 326 570	I250 I2
-	-	- 500 -	ens	-
обмотки I и II мота виток к и	ть в 2-провода итку	Виток к витку	Виток к витку	Виток к
I-3 3-4 5-8 6-7	5-6 6-8 I-2 3-4	5-2 6-8 I-3-4 2-7	5-8 I-2 4-I	5-8 I-
f-100гц И-300мв Ш(5-8) > I,5гн	f-100m И-300мв LU(1-2) 7 0,3гн	f-IOOF4 N-300MB LI(5-2) > 0,2rH	f-1000П коэф.тран.2%	f-I000m M- L1(5-8) >
ш5 _х 5	₩5x5	₩5 _x 5	■5 x5	
C	хеми намотки тра	нсформаторов (дроссе:	лей)	
(5) 1 o T	8(2) 8(2) 8(3) 1V 7(4)	7 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5 °	50-1- 80-1- 10-1- 40-

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the same of th			ndryky a diena kody, tysk in som edigological a			OM: 177.71	773 77 A	71781
							M (H POTO		ННЫ
NeNe IIII	Моточные и электри- ческие данные	Трансформатор Тр 4.731402				Трансформатој Тр.4.731400				
	Обозначение транс- формат.дросселя					777	-	11		-
I.	Номера обмоток	I	II			II.	I	11		-
2.	Циаметр пров. <u>без изоляц</u>		0,0 0,I		·			0,0	The second Co.	
3.	Марка провода		пэв]	<u> </u>			ПЭП	3-I	
4.	Число витков	900) _X 2		600	200	800	1 _X 2	400	4(
5.	Отводы от витков		400						-	
6.	Т и п намотки	UÕI	MOTKN	I	M II BNTOK	MOTAT:	ь в 2 тку	2-про:	вода	
7.	№ № контактов	I-3	3-4		5-8	6-7	5-6	6-8	I-2	3-
.8.	Индуктивность х.х.	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	100F4 (5-8)	N	-300 ₁ ,51	B 'H	f-IC	00m 1-2)	И-300м 70,31	В
9.	Т и п сердечника		1	15	x5			■5 x5		
	A STATE OF THE PROPERTY OF THE					Сх	ем	Ы	HEMOTH	u I
			(5) 1 (6) 4(8	3)				ŢV	5(1 8(2 6(3	2)
The state of the s	※ これでは、おからからないできない。 できない これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、	- Committee Transport	SENSOR CHARGE PROPERTY AND ADMIC	LITTLE HATT	ALL SEPTEM BY AND THE SERVICE					



The control of the co		Market Company	NO. 2. P. 175	and the second s	and the same of the same	Commence of the State of the St	to a series and the series	. :			
	-		MOT	ЭННРО'	ДАННЬ	E TP	AHCOOM	MATOPO)B		
начение трансформат. селя чные и электричес-	Тран	Трансформатор Тр4.73I.002-0I			Трансформатор Тр4.731.002-03			оформа: 731.00		TI	
данине	-				The second second	7					1
pa odnorok	I	II		I	<u>II</u>		I	II		I	П
етр пров. <u>с изоляц.</u>	0,2	-	0,08 0,I05	3	0,08 0,I05		9	0,08 0,I05		0,41	
провода		ПЭВ-1		Annual Control of the Party of	пэв-1	CONTRACTOR STATE SANCE	1	ПЭВ-І		Y. II	
BHTKOB	150	600	1x2	I900	4003	COLUMN TO SERVICE STREET	I600	400	400	1000	280
ды от витков		-						-	-	570 88	270
намотки	П и В в 2-провода виток к витку			rky	Виток	к вит	*ky	Butok			
CONTAKTOB	5-6	2-3	I-2	3-7-5	I-2	2-4	3-5-8	I-2	2-4	26 27 20	75 77
стивность х.х.ги.	₹-I0	00Гц И	-300m E	+100 LII(I-	Ги И-3	300мв		Гц И-3	300MB		15-16-17 - -100Гц 1
ердечника .		15x5			2 5x5	w. W. Stories of the Commence	<u>II</u> 5:		114	1	(26-28) ≥ I III 20x40
	20—[<u>I</u>		5	ANOTKU 10 11 20 11 10	TPAHC	формал 3	торов (Apocc	-02		26

-				MOT	ОЧНЫЕ	A
四口	Обозначение трансформат. дросселя	Тран	сформа	тор	Транс	ф¢
	Моточные и электричес- кие данные		731.0	- 1	Tp4.	-
I.	Номера обмоток	I	II	Ш	I	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
2.	Диаметр пров. с изоляц.	0,2 0,23		0,08 0,105	_	0,
3.	Марка провода		ПЭВ-1		and a share the sale with the little	n3
4.	Число витков	I50	600	x2	I900	
5.	Отводы от витков		-			ORS
6.	Тип намотки	ПиШ	в 2-п	ровода	виток	R
7.	静 帯 KONTAKTOB	5-6	2-3	I-2	3-7-5	7
8.	Индуктивность х.х.ги.			-300ме 0. Ігн	<i>+</i> I00	
9.	Тип сердечника		15x5	Contraction Contraction of the C		II 5
			C	хемн н	MOTKN	7311
		10-	. 63		4 0-	Потирис
		150	3/	5	11	
		20	-J }	ī	20-1	MANIGE TO
		-	3		==	4
		<u>//</u>	1	6	<u>ill</u>	



SIEKTPOMOHTARINI YEPTER пульт

E

000 000 Trees 6 617.30 847 638T 8 7 83.55 FE BUSANT SUE 6 32830 X 36.17 S 少是1874 41 TISTIOTS TRITTED 2

क्षा है। एक्षा एक्षा एक्षा

10 50 MZ 10 MZ

2 HZ.IIO.096 M3 BIOK COEMWATEN SHOK IN HOU


(275,74137


SJIEKTPOMO HTAN HAM YEPTEN

HYMEPAYUA KONTAK TOE pere Ha mame 1/2

গ্ৰহ্ম গ্ৰহ্ম গ্ৰহান্ত্ৰ্য

Marmob pere Ha nage y HYMEDOUGUS KOH







243.215.108 38 CXEMA SIEKTPHYECKAR IIPHHUMMANEHAR INATA BUILPAMITERA NE I

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

242.IIO.095 33


плата соединительных линий








243.215.108 38 CXENA SIEKTPHYECKAЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПЛАТА ВЫПРЯМИТЕЛЯ № 1


CXEMA SHEKTPHYECKAN HPHHUMINAN SHAN HAR HAR COEMHHYENSHKK IN HAR




















2,3.215.107 M9 FICE BUILDWATERS
SHEKTPOMONTANHO VEPTER

63 60 80 a7 8 -- 10g 4 00 2 MEDICULIA SUBMINICOR 2A2 LIO 096 A RE 100 3 De 2PC 01 22 0.5 20 00 93 80 00 30








222, LIO.096 38 CXIMA SIEKTPNYECKAR NPMHUNINAIBERR SICK CCEIMHNTEIBHX INHAN



2 12.032.284 33 CXEMA SHEKTPHYECKAR HPWHUMINALLHAR INAL NCHINTELR HPMEMA







REPEREND SAEMENTOB

Позиц.	er og granne, com år åg Stalen Ger ville de Ein Stalen Sta	Наименование	Основн. данные номинал	Кол.	Приме-
I				4	5
: <u>-</u>		2J2.IIO.098 J			
RI	Резисто	p MJIT-0, 25-22 KOm ±10%	22 k0 m	I	
P2, R3	19	MJT-0,25-33 kOm ±10%	33к0м	2	
R4, R5	0.9	МЛТ-0.25-27 кОм ±10%	27 кОм	2	
R6, R7	14	MIT-0, 25-1, 2 KOW ±10%	I, 2 KOM	2	
R8	41	MAT-0, 5-I, 8 ROM ±10%	I,8 m0m	I	
P9		MIT-0, 25-33 HOM ±10%	33x0m	I	
RIO	00	MJT-0.5-I.8 kO m ±10%	I,8 KO M	I	
RII, RI2	88	MIT-0,25-4.7 KOM ±10%	4,7 KOM	2	
RI3	9.0	MJIT-0,25-33 KOM ±10%	33 KO M	I	
RI4, RI5	9.9	MJIT-0,25-I,5 KOM ±10%	I, 5 KO M	2	
R16	29	MJIT-0, 25-5, 6 кОм ±10%	5,6 kom	I	
RI7	\$ ` \$	MIT-0, 25-12 x0 M ±10%	I2 KOM	I	
RIB	ġġ .	NIT-0,25-6,8 KOM ±10%	6,8 kO M	I	
R19, R21	90.	МЛТ-0, I25-56 кОм ±10%	56 m0 m	2	
P20	99	MIT-0, 25-56 KOM ±10%	56 кОм	I	
B55	3.6	MJT-0, 25-5, 6 KOM ±10%	5,6к0м	I	
R23	30	илт-0,25-4,3ном ± 5%	5,6 kom		3,6; 3 5,I; 5
R24	3 g	MJT-I, 0-2, ORON ± 5%	2, 0x0m	T	2 3 4 9 2
R25	3.0	MJT-0, 25-39 KOM ± 10%	39 к0м	Ī	
R26	70.	WTT-0,25-56 HOM ±10%	56 kO m	I	
R27	99	MJIT-0, 25-5, 6 KOM ±10%	5,6 kO m	I	
CI, 02	Конден.	MBM-160B-0. IMR # 10%	О, ІмкФ	2	
C3, C4	89	МКБ-160В-10мкФ ±10%	ІОмкФ	2	
C 5	29	К 50-6- I6 В-20мкФ-Нп	20мкФ	I	
C6, C7	00	K50-6-50-I0		2	
ДІДІ5	Диод	ДЭЖ		15	
TI	Транз.	MII40A		I	
T2	81	MII40A		ī	
T3	99	МП4ОА		Ī	
T4	39	MII40A		I	
T5	0.0	MII26B		T	
T 6	(1)	MII4IA		Ī	•
P BA	Реле	P3C-22		-	


		and the second second		track distance and profit for track, given	ENERGY DESCRIPTION OF A STATE OF THE PROPERTY
Основн. данные	Кол.	Приме- чание		R	2д2. II0. 097 Резистор Ш3-43-6,8к0м
escribes of fermon & consultance lasters association and describes the fermion of the second section of the second	in in the second	AND CONTRACTOR AND		yt	Плата управления %1
	£2 5	2		λŞ	Плата управления №
					Плета управления №3
25 KO M	I			C	Конденс. К50-6-16 В-1000
33к0м	2				Диод ДЕ9
27 кОм	2			. 4	Pene PBG-22
I,2к0м	2				
I,8 x0 m	I			· · · · ·	P3C-22
33 KOM	I				" P3G-22
I,8 10 M	I	,		DI, WZ	Колодка ножевая РП 14-3
4,7 kO m	2				Z12.002.08I J
33 kO m	I			PT	Резистор МЛТ-0,25-220 С
I, 5 kO m	2				MIT-0, 25-220 0
5,6 k0m	I				MJTT-0, 25-4, 7 K
I2 k0m	I		,		MJT-0, 25-56 g ±
6,8k0M	I				" MJT-0,25-27 k ±
56 m0 m	2				" MJT-0, 25-15x ±
56 к0м	I				" MIT-0, 25-8, 2x±
5,6 кОм	I				" MIT-0, 25-55 K ±
5.6 KOM	3	3.6: 3,9;	÷ . 7;		" NIT-0, 25-27 k ±
THE STATE OF THE S					" MJIT-0, 25-15 k ±
2, 0r0m	I	9 *			" WII-0, 25-22k ±
39 кОм	I	•			" MJTT-0, 25-56 x ±
56 KO M	I				" NIT-0,25-8,2K:
5,6 kO m	I			RI4	" MJT-0,25-2,2K:
0, ІмкФ	2			RI5	" MJT-0,25-I8 K
ІОмкФ	2			RI6	" MIT-0, 25-IK ±I(
50мкф	I			RI7	" MIT-0,25-22 E±I(
	2			RIS	" MIT-0,25-56 x±1(
1 2 - 1 - 1	I 5			RI9	" MJT-0,25-3,9k±
	I			R20, R2I	" MIT-0,25-39 k ±
	I			B55	" MJT-0, 25-3, 9 K
	I			R23	" MIT-0, 25-2, 2K
	I			£ ⁵	
	I				
	I	·		*	
	22 KOM 33 KOM 27 KOM 1, 2 KOM 1, 2 KOM 1, 8 KOM 33 KOM 1, 8 KOM 33 KOM 1, 5 KOM 33 KOM 1, 5 KOM 5, 6 KOM 56 KOM 56 KOM 56 KOM 56 KOM 5, 6 KOM	22 KOM I 33 KOM I 1,8 KOM I 1,8 KOM I 1,5 KOM	AAHHE HOMMHAR AAHHE HOMMHAR AAHHE HOMMHAR AAHHE HOMMHAR AAHHE HOMMHAR AAHHE AAHH	22 kOm I 33 kOm 2 27 kOm 2 2 kOm I 33 kOm I 33 kOm I 33 kOm I 1,8 kOm I 1,8 kOm I 1,8 kOm I 1,5 kOm 2 2 33 kOm I 1,5 kOm I 2 kOm I 1,5 kOm	ABHHUE HOMMHAN FI

Estate of the second

I

•				
		3	and the second	
	2д2. ПО.097 д			
R	Резистор 1113-43-6,8к0м±10%	6,8 OM	I	
YI	Плата упревления 161		I	
	Плата управления №2		I	
A3	Плата управления №3		I	
C	Конденс. К50-6-16 В-1000 икФ	IO OO MKΦ		
ДІД6	Диод ДН9		6	.*
PHP, PII	Реле РЭС-22		2	
PCK, PO,				
PCAO	P3C-22		3	
Py, PT	n P3C-22		. 2	
01,02	Колодка ножевая РП 14-30л		2	
	ZI2.002.08I I			
RI	Резистор МЛТ-0, 25-220 Ом±10%		- T	
K5	MIT-0, 25-220 OM ± IO%	and the second s		
R3	MJT-0,25-4,7 k ±10%		I	:
R 4	" MJT-0, 25-56 K ± 10%	56 k0 m	I	
R 5	" MJT-0,25-27 k ±10%		I	
R6	" MAT-0, 25-15 g ±10%		I	
R7	" MJT-0, 25-8, 2x±10%		I	
R8	" MJTT-0, 25-55 K ±10%	56 кО м	I	
R9	и мит-0, 25-27 к ±10%	27 кои	I	8,2 K3
RIO	" MJIT-0, 25-15x ±10%	I5 KO M	I	and the second second
RII	MIT-0, 25-22x ±10%	55 KOM	I	
KIS	" MJTT-0, 25-56 к ±10%		I	
RI3	" MIT-0, 25-8, 2K ±10%			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RI4	MJIT-0, 25-2, 2x ±10%	2,2k0m		
RI5		IS LON	I	
RI6	" MJT-0, 25-IR ±10%	IKOM	I	
RI7	" MIT-0,25-22 £±10%	55 KOM	I	
PI8	" MIT-0, 25-56 κ±10%	56 кОм.	I	
RI9	" MJT-0,25-3,9k±10%	3,9 kO m	I	
R20, R2I	MIT-0, 25-39 K ±10%	39 юм	I	
B55	MIT-0, 25-3, 9 K ±10%	3,9к0м	I	
R23	" MIT-0, 25-2, 2k ±10%	2,2k0M	I	

4,7;




ления.


трическая принципиальная


			1 52 1 52 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57 1 57	1 57W 1 51WW 1 5MW	1 19/10/19 1 41/20 1 41/20 1 41/20 1
			2 92	2 97 W 2 98 Z 88 W 3 45 W	2 44m2 2 417m 2 44m/ 3 3 61 3
			4 9 4 43 4 4 83 4 5 83 5 84 5 83 83 8 84 5 83 8 83 8	4 4 4 4 5 5 5 5 5	5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
			E 85 6 84 6 83	6 194 6 6 6	6 Mysza 6 6 182
			8 53 8 54 8 H2W	8 215ml 8 22 8 84 8 215ml 8 25ml 8 25ml	8 40mm 8 8 8 40m/84
		- V	0 2 0 2 0 2 0 3 2 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3	9 3534 9 50 m 9 40m 0 500 m 60 87 0 80 m	9 9 9 w ² /60 0 0 0 m ² /60
			The amount that a proportion of the "particular and the control of the "particular and the angle of the control	Shared Space and the second se	
94 W	<i>ys w</i>	46 W	57 14	58 W	уз ш
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 11/A4 1 11/B4 1 SAME	9 6 C 1 11/185 1 11/135 1 57 W/C	9 8 C 1 M/AS 1 M/BE 1 SSWIFT 1 M/AS 1 M/BE 1 SPWET	9 8 C 37mist 1 11/47 1 50mist 50mist	4 8 C 1 7/40 1 74/20 1 500/c1
162 2 M/63 2 M/73 2 334/62 163 3 W/3 3 W/3 3 534/63 163 3 W/3 3 W/3 3 534/63	2 19/54 2 19/74 2 34m/2 3 11/47 3 11/48 3 44m/2 .	3 41/09 3 1/00 3 51403	2 14/56 2 14/1/6 2 59/1/62 3 44/01 3 44/02 3 48/06/3	2 M/57 2 M/77 2 496/2 3 44/2 3 3 44/2 3 374/2 3 43 453	2 M/58 2 M/78 2 484/62 3 48/65 3 48/705 3 484/62
	4 4 11/87 4 11/88 4 15 COUNTY	4 41/189 4 41/180 4 18 14/180 5 18/180 5 18/1	4 21 4 102 4 96w/4	4 743 4 102 4 4 194/64	4 145 4 145 4 134/8
1/65 5 45 11/65 5 32 11/65 5 32 11/65 6 45 11/65	6 Azmal & Remise & Azmice	6 DEMPLE GAMISE BANGE	6 4 miles 6 43 miles 6 45 miles	6 years 6 years 6 years	5 1984/5 5 1984/65 6 1884/6 6 1884/6 6 1884/6
467 17 444/46 7 334/67 7 334/67 468 434/68 8 534/68 3 334/68 468 434/68 8 534/68 3 34/68	7 95m/as 7 95m/s7 7 45m/s7 8 55m/as 8 95m/s8 8 95m/s8 8 95m/s8 8 95m/s8	7 984/98 7 574/87 7 574/67 8 584/68 8 584/63 984/68 8 584/68 8 584/63 974/68	7 274/26 7 384/87 7 284/87 8 284/86 6 384/87 8 284/88 8 284/26 984/88 8 384/8	7 58 who 7 55 mg/7 7 59 mg/27 8 57 mg/8 8 57 mg/8 8 55 mg/8 8 55 mg/8 8 55 mg/8 8 55 mg/8	7 59460 7 6417 7 440 8 58468 9 594/85 8 584/6
9 444/89 9 544/05 9 544/00 9 554/00 0 3 554/00	3 45 m/20 3 45 m/20 9 34 m/20 0 0 35 m/20	9 564/63 9 564/03 3 356/00 0 574/00 0 574/00	9 91W/3 3 51W/45 8 10 186W/co	9 30m/3 3 50m/0 3 50m/0 0 50m/0 0 50m/0 0 0 50m/0 0	9 234489 9 234405 9 0 28400 0 0 23940
941	ш2	412 W	543 W	944 W	315 W
भरेटावीयी १टेटावीटर्स	a B c 1 43/84 1 43/83	9 8 C 1 ne/33 1 securite	1 11/40 1 11/310 1 311/40	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 m/s 1 m/s 2 1 saus
1124/2 124/c2 1124/23 1924/23	2 years 2 < 7c4 3 M/2173 3 years	3 m/c 3 m/c 8 3 mm/c 3	2 M/510 2 M/C10 2 MINICO 3 W/C5 3 W/C0 3 MINICO	2 MIEH 2 MICH 2 HSWED 3 WELL 3 WELL 3 HSWED	2 14/512 2 14/42 2 27/44 3 42/83 3 44/84 3 40/45
સારામાં સંક્રામાન્ય સારામાન્ય	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	4 1/101 4 1/108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	11 ms/ 1 ms/ 1 12 sistered	4 1014 1024 100	4 112/3 4 112/4 4 29 mm. 5 319 mm/s 5 319 mm/s 5 29 mm/s 5 29 mm/s 5 29 mm/s
92w/c \$ 312w/c6 92w/c6 92w/c7 92w/c7 912w/c7	6 4444/ag 6 6 6 7 7 4444/a7 7 11415119	5 years 5 years 6 years 7 years 7 years 8 years 8 years 9 years 9 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 9 years 8 years 9 year	5 EBULT 6 DRUKS 6 100	6 44 10/07 6 713 1/06 715 11/0	5 35716 5 31 185 5 317 6 3556 6 3176 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MEMINA MEMINA MEMINA	8 8 8	8 Handes & Handes & Handes	8 राधकांतर 8 त्राक्षित असकांतर	8 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8 315 m/m 8 47 -18 3 417 a
512 m/ka Yean/ka	9 Howles 9 Hamps 9	9 years 9 years 9 C multi- 0 0 Hausto	3 434 to 5 50 m/s 9 41 m/s 0 0 0 41 m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 3194/83 9 3194/83 9 0 5184/00 0 5184/00	9 315mBs 9 315mbs 9 9 175mbs 0 0 57mb
<i>ω</i>	1			-	417 W
1 10/2 1 10/3 1 8/6					1 112015 1 1 5154
2 2 2 2 3 Hay 3 72 3					2 M/ms 2 2 2 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5					5 35 4 4 4 355 5 000 5 915 85 5 315 9
6 11/20 6 6 7 7 7		í			5 34mmly 6 375ml/5 6 45mg
8 35TM 48 8 8 35TM	/c8				8 my as 8 m/88 8 mm
9 9 9 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	VEO COSE SAME				9 sames 9 sames 9
	<u>*</u>				

шЗ


#	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 M/A2 1 M/B2 1 SENTES 2 M/A2 1 M/B2 1 SENTES 3 W/A2 2 M/A2 2 SENTES 3 W/A3 3 M/A 3 SENTES 4 W/A3 3 M/A 3 SENTES 5 SENTES 5 SENTES 5 SENTES 5 SENTES 5 SENTES 5 SENTES 6 SENTES 5 SENTES 5 SENTES 7 SENTES 7 SENTES 6 SENTES 7 SENTES 7 SENTES 7 SENTES 7 SENTES 7 SENTES 7 SENTES 8 SENTES 8 SENTES 8 SENTES 8 SENTES 8 SENTES 8 SENTES 9 SENTES 8 SENTES 8 SENTES 9 SENTES 8 SENTES 8 SENTES 9 SENTES 8 SENTES 9 SENTES 9 SENTES 9 SENTES 9 9 SENTES 0 SENTES 9 SENTES 9 SENTES 9 9 SENTES 0 SENTES 9 SENTES 9 SENTES 9 9 SENTES 0 SENTES 9 SENTES 0 SENTES 9 SENTES 9 SENTES 9 SENTES 0 SENTES 9	94 (L) or 8 C 1 194/3 1 199/3 1 33 usfer 2 1953 2 199/3 2 35 usfer 3 141/85 4 141/86 4 35 usfer 5 55 usfer 5 55 usfer 5 55 usfer 6 34 usfer 6 35 usfer 5 55 usfer 6 34 usfer 6 35 usfer 5 55 usfer 7 4 usfer 6 35 usfer 5 55 usfer 7 4 usfer 6 35 usfer 5 55 usfer 8 55 usfer 6 35 usfer 5 55 usfer 7 4 usfer 6 35 usfer 5 55 usfer 8 55 usfer 6 35 usfer 7 35 usfer 8 55 usfer 8 35 usfer 7 35 usfer 8 55 usfer 8 35 usfer 8 35 usfer 9 4 usfer 8 35 usfer 9 35 usfer 9 4 usfer 9 54 usfer 9 55 usfer 0 55 usfer 0	45 LU a B C 1 11/4 1 11/6 1 5 2 11/54 2 11/74 2 5 3 11/67 3 11/78 3 5 4 11/67 4 11/68 4 5 5 25145 5 25165 5 5 6 25145 6 25165 6 5 7 251465 7 25167 7 8 25145 8 25167 7 8 25145 8 25167 7 8 25145 8 25167 7 8 25145 8 25167 7 8 25145 8 25167 7 8 25145 8 25167 7 8 25145 8 25167 7 8 25145 8 25167 8 8 9 25145 8 25167 9 0 25146 0 0 0
	1 1/21 1 1/23 1 1/25 2 1/21 2 1/24 2 1/26 3 1/21 3 1/2/2 3 1/2/2 4 1/2/2 4 1/2/2 4 1/2/2 5 1/2/2 5 1/2/7 5 11/25 5 1/2/2 5 1/2/7 5 11/25 5 1/2/2 7 1/2/2 4 1/2/2 8 1/2/2 7 1/2/2 7 1/2/2 8 1/2 1/2 1/2/2 7 1/2/2 9 1/2/2 7 1/2	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	<i>911</i>	######################################
416			######################################	









ПУЛЬТ и колодка






Puc. 1



PUL



Puc 2

